

# 安全データシート

整理番号 GC:04

---

**【製品名】 液化窒素**

---

## 【緊急連絡先】

総合ガスセンター : 富山県富山市荒川1丁目1番88号  
富山産業ガスグループ  
電話番号:076-441-4911 FAX番号:076-442-4158

高岡支店 : 富山県高岡市向野町3丁目43番7号  
高岡産業ガスグループ  
電話番号:0766-21-4171 FAX番号:0766-21-4378

魚津支店 : 富山県魚津市川縁1289-38  
魚津産業ガスグループ  
電話番号:0765-24-0085 FAX番号:0765-24-6885

上越営業所 : 新潟県上越市大字松村新田105-5  
上越産業ガスグループ  
電話番号:025-544-4133 FAX番号:025-544-3988



### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質  
 化学名又は一般名(化学式) : 窒素 (N<sub>2</sub>)

成分及び含有量:

化学物質	CAS No	分子量	官報公示整理番号		成分濃度
			化審法	安衛法	
窒素	7727-37-9	28.01	適用外	適用外	99.99%以上

### 4. 応急措置

- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移し、安静、保温に努め、医師に連絡する。  
 : 呼吸が弱っているときは、加湿した酸素ガスを吸入させる。  
 : 呼吸が停止している場合には人工呼吸を行う。
- 皮膚に付着した場合 : 凍傷を起こす。凍傷部分はぬるま湯(40-42℃)で温める。その際こすったりマッサージしてはならない。凍傷部は感覚がなくなり黄色いろう質状になるが、温まると水ぶくれができ、痛みが出て、化膿しやすくなる。ガーゼなどで保護して医師の手当てを受ける。  
 : 衣服が凍り付いて取れないときは、無理に取らないで、その他の部分のみ衣服を切り取る。患部をぬるま湯で徐々に温める。常温に戻り、更に凍傷部が熱を持つ場合は冷水で冷やす。
- 眼に入った場合 : 直ちに医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 直ちに医師の手当てを受ける。
- 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 : 液化窒素が漏れいまたは噴出している場所では、液化窒素を皮膚に接触させないように、保護具を着用する。  
 : 液化窒素が漏れいまたは噴出している場所は、空気中の酸素濃度が低下している可能性があるため、換気を十分に行い、必要に応じて陽圧自給式呼吸器を着用する。

### 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 周辺火災に合わせた消火剤を使用すること。
- 使ってはならない消火剤 : なし
- 火災時の特有の危険有害性 : 液化窒素は加熱されて気化すると、約700倍の体積になることに注意すること。  
 : 容器が火炎にさらされると内圧が上昇し、安全装置が作動し、窒素ガスが噴出する。内圧の上昇が激しいときは、容器の破裂に至ることもある。容器を安全な場所に搬出すること。搬出できない場合には、できるだけ風上側から水を噴霧して容器を冷却すること。
- 特有の消火方法 : 火災を発見したら、まず部外者を安全な場所へ避難させること。
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 : 耐火手袋、耐火服等の保護具を着用し、火炎からできるだけ離れた風上側から消火にあたること。

### 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 窒息の危険を防ぐため、窓や扉を開けて換気を良くすること。換気設備があれば、速やかに起動し換気する。  
 : 大量の漏れいが続く状況であれば、漏れい区域をロープ等で囲み部外者が立ち入らないよう周囲を監視すること。  
 : 漏れい区域に入る者は、陽圧自給式呼吸器を着用すること。  
 : 空気中の酸素濃度を測定管理すること。

- 環境に対する注意事項 : 環境への影響はない。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 漏えいした液化窒素は気化させ、換気を良くし、速やかに大気中に拡散、希釈させる。煙霧発生による視界不良に注意する。
- 二次災害の防止策 : 窒素ガスは窒息性のガスであるため、漏えいしたガスが滞留しないように注意すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策（局所排気、全体換気等）

- 取扱者のばく露防止 :
- : 液化窒素のような低温の物の中に、常温の物を入れると液化窒素が激しく沸騰し、飛沫が飛びはねて危険である。このような作業は、危険性について正しく教育された者が保護面や保護衣を着用して行うこと。
  - : 液化窒素の温度は、 $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ と極めて低温であるため、直接身体を触れないよう特に注意すること。
  - : 継手部、ホース、配管および機器に漏れがないか調べる。漏えい検査には、石けん水等の発泡液による方法が簡便、安全で確実である。
  - : 作業の中断あるいは終了後、作業場所を離れるときは、ガス取り出し弁または液取り出し弁を閉じる。その後圧力調整器内のガスを放出し、圧力調整ハンドルをゆるめておくこと。

- 火災・爆発の防止 :
- : 液化窒素は、気化すると約 700 倍の体積になるため、特に注意すること。

- その他の注意事項 :
- : 液化窒素の飛沫を大量に浴びた衣服は、凍傷を防ぐ為すぐに脱ぐこと。
  - : 液化窒素をデュワー容器から他のデュワー容器に移し変えるときは、デュワー容器を徐々に冷やし、熱衝撃を防ぐ。液化窒素は、飛沫が飛ばないように徐々に移すこと。デュワー容器は大気に開放されているので、気化した窒素ガスが溜まらないようにすること。
  - : 液化窒素の使用に際して、ガラス製のデュワー容器を使用する時は注意が必要である。これは壊れやすく、特に液化窒素が首部の継ぎ目にかかると壊れやすいので、防護用のスクリーンの後ろから取り扱うようにすること。
  - : 液化窒素を取り扱う際は、長靴を着用し、ズボンの裾は靴の外に出すこと。
  - : 超低温容器（以下 LGC）の使用にあたっては、容器の刻印、塗色、表示等により、ガス名を確かめ、内容物が目的のものと異なるときには使用せずに、販売者に返却すること。
  - : 液化窒素の供給に用いられる機器や方法は、消費する機器や使用量によって決められる。使用者は、供給・貯蔵機器の正しい操作方法を製造者または販売者から指導を受け、これらの指示事項に従うこと。
  - : LGC は、横積み厳禁とし、常に垂直に立てた状態で取り扱うこと。LGC 内槽はネック部分だけで支持されているため丁寧に取扱い、転落、転倒等を防止する措置を講ずること。LGC を倒すと内槽が壊れて、内外槽間に液化窒素が入って、急激に蒸発気化し、その圧力で外槽が破壊されることがある。
  - : ハンドルの付いた LGC の弁にはレンチを使用しないこと。もし弁が手で開かないときには、販売者に連絡すること。
  - : LGC から直接使用しないで、必ず圧力調整器を使用すること。
  - : 圧力調整器の取り付けにあたっては、容器弁のネジ方向を確かめ

- てネジに合ったものを使用すること。
- : 圧力調整器を正しい要領にて取り付け後、容器弁を開ける前に、圧力調整器の圧力調整ハンドルを反時計方向に回してゆるめ、その後、ゆっくりと容器弁を開く。この作業中は、圧力調整器の側面に立ち、正面や背面に立たないこと。
  - : 液化窒素を使用するときは、ガス取り出し弁または液取り出し弁は全開にすること。
  - : LGC が空になったときには、全ての弁の開閉について、容器取り扱い説明書による確認を行い、残留する液化窒素の気化による昇圧のないことを確かめ、その出口保護金物等を全て取り付け、販売者に速やかに返却すること。
  - : 高压ガス保安法の定めるところにより取り扱うこと。
- 局所排気、全体換気**
- : 液化窒素を使用するにあたっては、空気中の酸素濃度が低くなる危険性があるので、密閉された場所や換気の悪い場所で取り扱わないこと。
  - : 液化窒素を使用する設備の安全弁の放出口は、排出された窒素ガスが滞留しないように、安全な場所に設置すること。
  - : 液化窒素を使用するタンク類の内部での作業は、窒素ガスの流入を防ぐとともに十分な換気を行い、労働安全衛生法に従い行うこと。
- 安全取扱注意事項**
- : LGC の口金内部に付着した塵埃類を除去する目的でガスを放出する場合には口金を人のいない方向に向けて、ガス出口弁を短時間微開して行うこと。
  - : LGC の修理、再塗装、容器弁および安全装置の取り外しや交換等は、容器検査所以外では行なわないこと。
  - : LGC の刻印、表示等を改変したり、消したり、はがしたりしないこと。
  - : LGC の授受に際しては、あらかじめ LGC を管理する者を定めること。
  - : 契約に示す期間を経過した LGC、および使用済みの LGC は、速やかに販売者に返却すること。
  - : LGC やコールドエバポレーター（以下 CE）には、充てん許可を受けた者以外は充てんを行なってはならない。
- 接触回避**
- : 液化窒素の温度は極めて低いので、これに接触した材料の性質を変化させ、ある種の材料は脆くなり破壊されることがある。そのため、液化窒素の温度に冷却される材料は、その状態での性質がわかっているものを使用すること。
- 衛生対策**
- : 取扱い後は、よく手を洗うこと。
- 保管**
- 安全な保管条件**
- 適切な技術的対策**
- : デュワー容器は、大気中の水分が溜まって氷結して、開口部を閉塞していないかを確認する為、定期的に監視をすること。
  - : 液化窒素用の LGC は、可燃性ガスや毒性ガスと区別した容器置場に、充てん容器および使用済み容器に区分して置くこと。
  - : 可燃物を LGC や CE の近くに置かないこと。
  - : 決して安全弁の元弁を閉止しないこと。
- 適切な保管条件や避けるべき保管条件**
- : デュワー容器を保管する時は、水分が入って出口が詰まらないように、カバーをかけておくこと。
  - : LGC や CE は、腐食性の雰囲気や、連続した振動にさらされないようにすること。
  - : LGC は、水はけの良い、換気の良い乾燥した場所に置くこと。

- 注意事項 : LGC は、火炎やスパークから遠ざけ、火の粉がかからないようにすること。  
 : LGC は、電気配線やアース線の近くに保管しないこと。  
 安全な容器包装材料 : LGC 及び CE は液化窒素用として製作されたものであること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度 : 日本産業衛生学会(2019年版) : 規定されていない  
 等

ACGIH(2019年版) TLV-TWA : 単純窒息性ガス  
 TLV-STEL : 単純窒息性ガス

設備対策 : 屋内で使用または保管する場合は、換気を良くする措置を施すこと。  
 : 空気中の酸素濃度が 18 vol%未満にならないようにすること。

### 保護具

- 呼吸用保護具 : 必要により空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク  
 手の保護具 : 革手袋  
 眼、顔面の保護具 : 保護面、保護眼鏡  
 皮膚及び身体の保護具 : 保護衣

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体  
 色 : 無色透明  
 臭い : 無臭  
 融点/凝固点 : -209.9 °C (大気圧、101.3kPa)  
 沸点又は初留点及び沸点範囲 : -195.8 °C (大気圧、101.3kPa)  
 可燃性 : 不燃性  
 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 : なし  
 引火点 : なし  
 自然発火点 : なし  
 分解温度 : 非該当  
 pH : 非該当  
 動粘性率 : 非該当  
 溶解度 : 1.52 ml/100 ml 水(20 °Cの水における Bunsen 吸収係数を 100 ml 水に換算)  
 n-オクタノール/水分配係数(log 値) : 非該当  
 蒸気圧 : 26.66 kPa(-205.6 °C)  
 密度及び/又は相対密度 : 0.81 kg/l (沸点)  
 相対ガス密度 : 262 (20°C、空気=1)  
 粒子特性 : 非該当  
 その他のデータ  
     臨界温度 : -146.95 °C  
     臨界圧力 : 3.4 MPa

## 10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 高温では反応する。  
 化学的安定性 : 比較的安定な物質である。



#### 14. 輸送上の注意

国連番号	: 1977
品名 (国連輸送名)	: 窒素 (深冷液化されているもの)
国連分類	: クラス 2.2 (非引火性・非毒性高压ガス)
容器等級	: 非該当
海洋汚染物質	: 非該当
MARPOL73/78 付属品 II 及び IBC コードによるばら積み輸送さ れる液体物質	: 非該当
国内規制がある場合の規制情報	
高压ガス保安法	: 法第 2 条 (液化ガス)
海上輸送	
港則法	: 施行規則第 12 条 危険物 (高压ガス)
船舶安全法	: 危規則第 3 条危険物告示 別表 1 (高压ガス)
航空輸送	
航空法	: 施行規則第 194 条
陸上輸送	
道路法	: 施行令第 19 条の 13 (車両の通行の制限)
輸送又は輸送手段に関する特別の 安全対策	: 輸送中の LGC の圧力は、その LGC の常用圧力以下に保持 すること。特に長時間輸送するとき、または悪路を通過 したときは、途中安全な場所に駐車し、圧力の上昇状態 並びに弁等のゆるみ等、随時点検を行うこと。 : 充填された LGC は人力での移動は原則として行わないこ と。 : 移動、運搬のときは転倒しないようにロープ等で固定す ること。 : 公道上または作業場内を輸送車で運搬する場合は、LGC を車体からはみ出さないように積み込み、転落しないよ うに歯止めし、ロープ等で確実に固定しておくこと。曲 がり角での急な転回を行わないこと。 : LGC を輸送車からおろすときは、静かに緩衝板などの上 におろすこと。 : LGC を吊り上げて移動する場合は、容器弁や配管に玉か けロープを直接かけるようなことは行わないこと。ま た、マグネットクレーンによる吊り上げは行わないこ と。
緊急時応急措置指針番号	: 120

#### 15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法	: 非該当
労働安全衛生法	: 労働安全衛生規則第 24 条の 14, 15 危険有害化学物質 に関する危険性又は有害性等の表示等
毒物劇物取締法	: 非該当
高压ガス保安法	: 法第 2 条 (液化ガス)
港則法	: 施行規則第 12 条危険物 (高压ガス)
船舶安全法	: 危規則第 3 条危険物告示 別表 1 (液化ガス)
航空法	: 施行規則第 194 条
道路法	: 施行令第 19 条の 13 (車両の通行の制限)

## 16. その他の情報

### 適用範囲

- : この安全データシートは、工業用の液化窒素に限り適用するもので、医療用の液化窒素は別の資料によること。
- : 気化した窒素については、「窒素ガス」の安全データシートを参照すること。

### 引用文献

- 1) 日本酸素(株)、マチソンガスプロダクツ共編：「ガス安全取扱データブック」、丸善出版(株) (1989年)
- 2) 日本産業ガス協会編：「酸素・窒素・アルゴンの取扱い方」、日本産業ガス協会 (2000年)
- 3) 及川紀久雄：「先端技術産業における危険・有害物質プロフィール 100」、丸善出版(株) (1987年)
- 4) 日本化学会編：「化学便覧」(第3～5版)、丸善出版(株)
- 5) L'AIR LIQUIDE：「GAS ENCYCLOPEDIA」、ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS (1976年)
- 6) ACGIH：「2019 TLVs and BEIs」(2019年)
- 7) 日化協「化学物質法規制検索システム：CD ROM版」(2007年)
- 8) 大島輝夫監修「化学品安全管理データブック：CD ROM版」化学工業日報社 (2004年)
- 9) 新日本法規出版(株)：「実務労働安全衛生便覧」、新日本法規出版(株) (2001年)
- 10) 中央労働災害防止協会編：「酸素欠乏危険作業主任者テキスト」、中央労働災害防止協会 (2013年)
- 11) 超低温機器協会編：「コールドエバポレーター取扱いハンドブック」、高圧ガス保安協会 (2007年)
- 12) 酸素協会：「(CE設置事業所用)危害予防規定の規範」、酸素協会 (2000年)
- 13) National Institute of Standards and Technology (米国標準技術局)：「NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database (REFPROP) Version 8.0」
- 14) 化学工学会編：「化学工学便覧」改訂7版、丸善出版(株)

- 注) ・ 本 SDS 記載内容のうち、含有量、物理化学的性質等の値は保証値ではありません。  
 ・ 注意事項等は通常的な取り扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合はその点を配慮下さい。  
 ・ 危険物有害性情報等は必ずしも十分とは言えないので、本 SDS 以外の資料や情報も十分に確認の上、利用下さい。

以上